

Руководство по эксплуатации

CARVER®

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

After Charge™

Clean2™

Chrome

Easy-head



МОДЕЛЬ
GBC-026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Правила безопасности при работе бензоинструментом	3
1.1. Рабочее место	3
1.2. Личная безопасность	3
1.3. Техника безопасности при работе бензотриммером	4
1.4. Избежание отбрасывания бензотриммера	5
2. Общие сведения и назначение бензотриммера.....	6
3. Знаки и символы на корпусе бензотриммера.....	6
4. Основные элементы бензотриммера	7
4.1. Технические характеристики моделей	8
5. Сборка бензотриммера	8
5.1. Установка U-образной рукоятки	8
5.2. Установка защитного кожуха	9
5.3. Установка ремня.....	9
5.4. Установка дискового ножа	9
5.5. Установка кассеты с леской. Замена триммерной лески.....	10
6. Топливная смесь.....	10
6.1. Порядок смешивания топливной смеси.....	10
6.2. Заправка бензотриммера	10
6.3. Подготовка к первому запуску двигателя бензотриммера	11
6.4. Обкатка двигателя.....	11
7. Управление двигателем	12
7.1. Пуск двигателя.....	12
7.2. Выключение двигателя	12
8. Эксплуатация бензотриммера.....	14
8.1. Покос травы.....	14
8.2. Правильное использование дискового ножа	14
8.3. Заточка дискового ножа	15
9. Обслуживание бензотриммера пользователем	15
9.1. Воздушный фильтр	15
9.2. Топливный фильтр	15
9.3. Свеча зажигания.....	16
9.4. Вентиляционные окна	16
9.5. Корпус редуктора	16
9.6. Глушитель	16
9.7. Регулировка карбюратора	16
10. Техническое обслуживание	17
11. Гарантийные обязательства.....	17
Схемы и списки частей.....	19

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение бензомоторного триммера-кустореза CARVER® (далее в настоящем руководстве — бензотриммер).

При покупке изделия требуйте проверку его работоспособности на холостом ходу.

Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность заполнения гарантийного талона.



Настоящее изделие относится к бытовой серии бензоинструментов. После непрерывной работы в течение 45 минут необходимо выключить бензотриммер на 10-15 минут и дать ему остывать. Не допускайте перегрузок инструмента. Повреждения бензоинструмента в условиях перегрузки и длительного использования без перерывов, не обеспечиваются гарантийным обслуживанием.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ



Бензоинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать травм и других неприятных ситуаций при использовании бензоинструмента, следует СТРОГО соблюдать следующие далее основные правила техники безопасности. Прочтите и запомните эти указания прежде чем приступите к работе бензоинструментом.

1.1. Рабочее место

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Не запускайте двигатель бензотриммера во взрывоопасных помещениях: таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль. Бензоинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию.

Используйте бензотриммер на безопасном расстоянии от окружающих.

Не отвлекайтесь — это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

1.2. Личная безопасность

Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что Вы делаете при работе с бензотриммером. Не используйте бензотриммеры в то время, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедля-

ющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности и длинные распущенные волосы, могут попасть в движущиеся части работающего бензотриммера. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.

Следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе и о которых можно споткнуться. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения.

1.3. Техника безопасности при работе бензотриммером

1. Носите прочную рабочую одежду с длинными рукавами, прочные тонкие перчатки, прочную нескользящую рабочую обувь, защитную каску и щиток (см. рис.1).




Рис. 1

2. Никогда не работайте в открытой одежде и обуви типа сандалий или босиком.

- 1 - Защитная маска (щиток) сетка
- 2 - Шумогасящие наушники
- 3 - Перчатки
- 4 - Спецодежда
- 5 - Ботинки с нескользящей подошвой

3. Отойдите от места заправки на расстояние не менее трех метров для запуска двигателя.

4. Не позволяйте окружающим находиться вблизи бензотриммера при запуске или во время работы.

5. Перед началом работы осмотрите местность вокруг, оцените рельеф и наличие каких-либо препятствий, которые могут помешать работе.

6. Перед началом работы убедитесь, что бензотриммер не касается посторонних предметов.

7. Переносите бензотриммер с заглушенным двигателем.

8. Не работайте бензотриммером, если он поврежден, неправильно собран или его части ненадежно закреплены.

9. Особенно тщательно проверьте крепление и состояние ножа или кассеты с леской. Никогда не используйте затупленные ножи, а также ножи и кассеты с повреждениями и/или трещинами.

10. Заглушите двигатель перед тем, как положить бензотриммер.

11. Будьте предельно осторожны при срезании длинных ветвей кустов и саженцев — их может отбросить на Вас. В целях безопасности рекомендуем производить срезку длинных ветвей по частям.

12. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.
13. Работайте бензотриммером только на открытых пространствах и хорошо проветриваемых объектах. НИКОГДА не запускайте устройство в замкнутом помещении. Выхлопные газы при вдыхании могут привести к летальному исходу.
14. Область в радиусе 15 м вокруг работающего с бензотриммером должна рассматриваться, как зона повышенной опасности. Когда работают несколько человек, необходимо соблюдать дистанцию между ними, обеспечивающую безопасную работу.
15. Все виды обслуживания бензотриммера должны проводиться только в уполномоченных сервисных центрах, кроме указанных в п.9.
16. Не производите заправку топливной смесью при работающем двигателе бензотриммера.
17. Используйте бензотриммер только по назначению.
18. Надежно удерживайте бензотриммер обеими руками.
19. Глушите двигатель при замене режущих частей.
20. Храните бензотриммер вдали источников, от которых может произойти воспламенение.
21. Во время заправки бензотриммера строго запрещается курение, зажигание огня и использование устройств, образующих искры!
22. Оборудуйте рабочее место средствами пожаротушения.

1.4. Избежание отброса бензотриммера

Отброс бензотриммера возникает при неосторожном и неправильном обращении с ним. Например: при резком касании древесины или какого-либо препятствия кончиком ножа или попадании ножа на сучок. При работе Вы не должны надеяться только на систему безопасности бензотриммера, надо знать основные понятия и принципы возникновения отброса, чтобы минимизировать риск его возникновения:

1. Всегда держите бензотриммер обеими руками за U-образную рукоятку. Крепко сжимайте пальцы. Бензотриммер расположите у правого бока и наденьте ремень на шею. Надежное удержание бензотриммера позволит Вам сохранить равновесие и не потерять контроль над бензотриммером во время возможного отброса.
2. До начала работы уберите все препятствия из рабочей зоны и отметьте препятствия, которые нельзя убрать.
3. При работе держите бензотриммер только за рукоятки, не беритесь за какие-либо другие части.
4. Управляйте бензотриммером так, чтобы его режущая часть (нож, леска) находились от Вас и окружающих на безопасном расстоянии.
5. Не производите резку выше уровня плеч.
6. Используйте ножи и кассеты с леской рекомендованные изготовителем.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА

Бензотриммер предназначен для резки травы и мелкого кустарника с помощью специальных ножей и специальной триммерной лески (далее -леска).



Запрещается резка любых других материалов! Все неисправности, возникающие по этой причине, не обеспечиваются гарантийным ремонтом.

Запрещается использование пильных дисков и других режущих насадок, не предназначенных для данного бензотриммера!


Бензотриммер не предназначен для точной резки, его основное назначение — черновая (грубая) резка без обеспечения реза высокой точности и качества.

3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА КОРПУСЕ БЕНЗОТРИММЕРА

3.1. На корпусе бензотриммера наклеены следующие предупреждающие знаки:

	Прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работы		Наденьте защитный шлем, очки и наушники
	Наденьте рукавицы		Носите закрытую обувь
	Внимание!		Огнеопасно!
	Зона повышенной опасности. Будьте внимательны!		Осторожно! Высокая частота вращения режущих инструментов
	Не располагайте врашающиеся ножи бензотриммера возле ног!		Остерегайтесь разбрасывания предметов врашающимися ножами бензотриммера!

3.2. Кроме предупреждающих знаков, на корпус бензотриммера нанесены рельефные символы или буквы. Согласно пояснениям ниже, изучите их значения, чтобы не ошибиться при эксплуатации бензотриммера.



(a) — Отверстие для заправки топливной смесью

(b) или «OFF» —
Положение дроссельной заслонки — «закрыто»

(c) или «On» —
Положение дроссельной заслонки — «открыто»

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕНЗОТРИММЕРА

Основные элементы и части бензотриммера представлены на рис. 2.




Рис.2. Расположение основных элементов бензотриммера:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Топливный бак | 8. Правая ручка управления | 12. Штанга |
| 2. Ручка стартера | 9. Кронштейн соединительный | 13. Защитный кожух |
| 3. Блок воздушного фильтра | 10. Рычаг акселератора | 14. Редуктор |
| 4. Опора | 11. У-образная рукоятка | 15. Дисковый нож |
| 5. Глушитель | | 16. Хомут крепления ремня |
| 6. Трос управления | | |
| 7. Левая ручка управления | | |



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему дилеру.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

4.1. Технические характеристики моделей

Модель:	GBC-026
Тип двигателя:	1-цилиндровый, 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт:	750
Скорость вращения вала на холостом ходу:	7500 об/мин
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (A):	110
Рабочий объем цилиндра, см.куб.:	26,0
Топливо:	Смесь (бензин АИ 92 + масло для 2х-тактных двигателей в пропорции, рекомендованной изготовителем масла)
Масло для топливной смеси:	2х-тактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением
Емкость топливного бака, л:	0,7
MAX наружный диаметр ножа:	230 мм
Тип режущих инструментов:	Дисковый нож с твердосплавными резцами, триммерная леска
Вес брутто / нетто, кг	7,9 / 6,9

5. СБОРКА БЕНЗОТРИММЕРА

5.1. Установка U-образной рукоятки

U-образная рукоятка (см. рис.2) состоит из двух частей: левой (7) и правой (8) ручек управления, которые прикреплены к штанге (12) с помощью соединительного кронштейна (9). Левая ручка служит для удержания бензотриммера левой рукой, а правая ручка — для удержания правой рукой и управлением работой бензотриммера.

Установка U-образной рукоятки производится в следующей последовательности (см. рис.3):




Рис. 3

1. Ослабьте болты (3) на верхней крышке кронштейна (1).
2. Вставьте левую (4) и правую (2) ручки управления в соединительный кронштейн согласно рис. 3 и затяните болты (3).
 - 1 — верхняя крышка кронштейна
 - 2 — правая ручка управления
 - 3 — болт
 - 4 — левая ручка управления
 - 5 — сторона двигателя

5.2. Установка защитного кожуха




Рис. 4

Установите защитный кожух (4) на штангу (3) выше корпуса редуктора и закрепите его с помощью скобы (2) и винтов (1).

- 1 — винт
- 2 — скоба
- 3 — штанга
- 4 — защитный кожух

5.3. Установка ремня



Рис. 5

Ремень крепится к штанге с помощью держателя (16) (рис.2). Согласно рис.5 наденьте ремень на шею и пристегните карабин за одно из отверстий в держателе (16) (см. рис.2).

Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы при работе режущий элемент бензотrimмера двигался параллельно поверхности земли.

Пристегните карабин к держателю на штанге так, чтобы добиться идеального баланса между передней и задней частью бензотrimмера.

5.4. Установка дискового ножа (рис.6)

1. Установите внутренний фланец (8) на выходной вал (6), и поверните так, чтобы ключом (7) через отверстие в корпусе редуктора (9) застопорить его.
2. Установите нож (5) на посадочное место во внутреннем фланце (8).
3. Установите на выходной вал (6) прижимной фланец (4) и наружный фланец (10).

4. Закрутите гайку (1) с помощью ключа (11). Резьбовое соединение имеет левую резьбу, поэтому закручивание произведите в направлении против часовой стрелки.




Рис. 6

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1 — гайка | 8 — внутренний |
| 4 — прижимной | фланец |
| фланец | 9 — корпус редуктора |
| 5 — дисковый нож | 10 — наружный |
| 6 — выходной вал | фланец |
| редуктора | 11 — ключ торцовый |
| 7 — L-образный | |
| ключ | |

5.5. Установка кассеты с леской (рис. 7).

Замена триммерной лески.

1. Установите на выходной вал редуктора (2) внутренний, а затем прижимной фланец (см. рис.6).




Рис. 7

2. Зафиксируйте вал от проворота с помощью ключа (11) (см. рис.6), закрутите кассету с леской (3) против часовой стрелки до упора.

1 — корпус редуктора

2 — выходной вал

3 — кассета с леской

4 — выход лески

3. Ваш бензотриммер укомплектован кассетой с усовершенствованной конструкцией, позволяющей максимально быстро и просто производить заправку лески (рис. 20, с. 23).

6. ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ

1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед заправкой бензотриммера. Выберите чистую площадку на открытом воздухе для заправки. Перед новым пуском двигателя отходите от точки заправки на расстояние не менее 3 м.

2. Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92.

3. Бензин и масло плохого качества увеличивают износ двигателя.

6.1. Порядок смешивания топливной смеси

1. Применяйте соотношение количества смешиваемых пропорций масла и бензина согласно рекомендациям изготовителя масла.

2. Налейте 1/3 объема бензина в чистую емкость для топлива.

3. Добавьте необходимое количество масла и тщательно перемешайте.

4. Долейте оставшуюся часть бензина и перемешивайте в течение одной минуты, поскольку некоторые масла могут плохо перемешиваться в зависимости от составляющих элементов. Качество приготовления смеси напрямую влияет на ресурс двигателя бензотриммера. Не используйте топливную смесь, приготовленную более двух недель назад. Это может привести к поломке бензотриммера.

6.2. Заправка бензотриммера

1. Заглушите двигатель перед заправкой.

2. Убедитесь в том, что топливная смесь достаточно перемешана.

3. Открутите топливную крышку, поместите ее на чистую поверхность.

4. Залейте топливную смесь в бензобак на 80% от полного объема.

5. Закрутите крышку.

Предупреждение:

1. Выбирайте чистую площадку для заправки.
2. Отойдите на расстояние не менее трех метров от места заправки перед пуском двигателя.
3. Применяйте для заправки топливную смесь, приготовленную не ранее, чем за 2 недели до использования.



Выход из строя поршневой группы двигателя в результате применения топливной смеси с избыточным или недостаточным содержанием масла не обеспечивается гарантийным ремонтом!

Для обеспечения долговечности двигателя не допускайте:

- использование топлива без масла (бензин) — приводит к поломке внутренних деталей двигателя.
- работу двигателя при больших оборотах без нагрузки — вызывает поломку бензотриммера.
- использование масла для четырехтактных двигателей — приводит к поломке внутренних деталей двигателя.

6.3. Подготовка к первому запуску двигателя бензотриммера

1. Выкрутите свечу.
2. Залейте в свечное отверстие 3-5 гр. масла для двухтактных двигателей.
3. Плавно потяните 5-10 раз за ручку стартера (произойдет смазка поршня и цилиндра, излишки масла удалятся сами).
4. Закрутите свечу.
5. Можно запускать двигатель.

6.4. Обкатка двигателя

Двигатель бензотриммера не требует обкатки.

Рекомендуется первые 1-2 заправки, при приготовлении топливной смеси, доливать на 10% больше масла от рекомендуемого.



Запрещена длительная работа двигателя на холостых оборотах!

После первых двух часов работы проверьте, что все соединения надежно затянуты и подтяните их, если в этом есть необходимость.

7. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

7.1. Пуск двигателя (рис.8)

Перед запуском двигателя убедитесь, что все элементы резьбовых соединений надежно затянуты и режущий инструмент правильно установлен и закреплен.

1. Разместите агрегат на плоской неподвижной поверхности. Расположите головку с режущим инструментом вдали от каких либо объектов.
2. Заполните топливный бак (2) и надежно закрутите крышку(1).
3. Руководствуясь п.3.2. установите рычаг положения дроссельной заслонки (3) в положение «закрыто».
4. Закачайте топливо в карбюратор (7), нажав несколько раз на кнопку подкачки топлива (5).
5. При помощи рычага акселератора (12) и клавиши блокировки акселератора установите переключатель (10) в положение «START».
6. Резко потяните за ручку пускового троса стартера (8), предварительно устранив свободный ход. Повторять до момента первого характерного выхлопа через глушитель.
7. Переведите рычаг регулировки положения дроссельной заслонки (3) в положение «открыто».
8. Запустите двигатель, повторив действия п. 6. Двигатель должен заработать на повышенных оборотах.
9. При однократном нажатии на клавишу блокировки акселератора (11) и рычага акселератора (12) двигатель переведется в режим холостых оборотов. Частота вращения инструмента регулируется нажатием на рычаг акселератора. Когда двигатель работает на холостых оборотах, режущий инструмент не должен вращаться.

7.2. Выключение двигателя

Для выключения двигателя надо отключить рычаг акселератора и переключатель (10) перевести в положение «STOP» или «О». Двигатель заглохнет.

После остановки на непродолжительный период времени двигатель можно запустить при открытом положении дроссельной заслонки.



Запрещается полностью вытягивать трос стартера при пуске двигателя. Повреждения, возникающие в результате таких действий, не обеспечиваются гарантийным ремонтом!




Рис.8. Элементы двигателя бензотриммера

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 — Крышка топливного бака | 7 — Карбюратор |
| 2 — Топливный бак | 8 — Ручка стартера |
| 3 — Рычаг регулировки положения | 10 — Переключатель |
| дроссельной заслонки | 11 — Клавиша блокировки акселе- |
| 4 — Свеча зажигания | ратора |
| 5 — Кнопка подкачки топливной | 12 — Рычаг акселератора |
| смеси | 13 — Правая ручка управления |
| 6 — Блок воздушного фильтра | двигателем |

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОТРИММЕРА

8.1. Покос травы

Убедитесь, что устройство сбалансировано между двигателем и режущим инструментом. Режущий инструмент должен двигаться параллельно земле и не требовать усилий оператора для удерживания его в рабочей позиции.

Всегда переносите бензотриммер так, чтобы режущий инструмент находился ниже уровня пояса и как можно дальше от себя и окружающих.

Рекомендуемая ширина полосы скашивания — 1,5 метра. При использовании дискового ножа для покоса травы или кустарника всегда косите справа налево для того, чтобы оставлять скошенную траву слева.

Избегайте попадания под режущий инструмент камней, земли и пр. При возникновении неисправностей в работе режущего инструмента (заклинивание ножа, спутывание лески и пр.) снизьте скорость двигателя до холостого хода. Убедитесь, что режущий инструмент перестал вращаться и выключите двигатель.

Положите бензотриммер на землю и проверьте, что режущий инструмент не был поврежден (поломка лопастей, трещины на лезвии или на корпусе кассеты). При необходимости, замените режущий инструмент.

Используйте защитные перчатки.

8.2. Правильное использование дискового ножа

При использовании дискового ножа, избегайте риска нанесения травмы себе и окружающим, соблюдая все правила безопасности. Обратите внимание на рис.9.




Рис. 9

При скашивании дисковым ножом работайте только зоной «**A**».

Зона «**B**» применима в случае, если бензотриммерочно удержанывается в руках. Применять её не рекомендуется.

Зона «**НЕТ!**» запрещена для применения по причине возникновения отброса бензотриммера, ее использование может привести кувечьям окружающих.



Для эффективной работы необходимо учитывать, что количество оборотов двигателя бензотриммера под нагрузкой должно быть максимальным. Без нагрузки работа двигателя на максимальных оборотах запрещена!

8.3. Заточка дискового ножа

Важно, чтобы режущий нож был сбалансирован. Во избежании сокращения ресурса редуктора бензотриммера производите заточку режущих ножей в специализированных сервисных центрах.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

После каждого 10 часов работы необходимо: произвести чистку воздушного и топливного фильтров, проверить зазор между контактами свечи зажигания, очистить вентиляционные окна и проверить наличие смазки в полости редуктора (при необходимости - добавить).

9.1 .Воздушный фильтр (рис. 11)




Рис. 11

Промойте блок воздушного фильтра (1-4) и высушите его перед установкой.

Если фильтр поврежден, замените его на новый.

- 1 — Крышка
- 2 — Фильтр
- 3 — Экран
- 4 — Корпус



Запрещается работать с поврежденным воздушным фильтром или без него! Это может привести к поломке двигателя, что не является гарантийным случаем.

9.2. Топливный фильтр (рис. 12)

Открутите и вытащите крышку топливного бака (1). С помощью проволочного крючка достаньте топливный фильтр (2) из бака (4).

Отсоединив от бензопровода (3), промойте его в бензине и вставьте на место.




Загрязненный топливный фильтр может вызвать нестабильную работу двигателя!



Рис. 12

- 1 — Крышка
- 2 — Топливный фильтр
- 3 — Бензопровод
- 4 — Топливный бак

9.3. Свеча зажигания



Выкрутите свечу зажигания и осмотрите ее. При обнаружении загрязнения или нагара, прочистите электроды щеткой.

Зазор между электродами должен быть в пределах 0,6-0,7 мм.

9.4. Вентиляционные окна

Проверьте вентиляционные окна на кожухе глушителя и на корпусе двигателя вокруг цилиндра. Удалите загрязнения.

Помните, что засорение вентиляционных окон может привести к перегреву двигателя и вызвать его поломку.

9.5. Корпус редуктора



После каждого 10 часов эксплуатации бензотrimмера необходимо производить проверку смазки в полости корпуса редуктора.

Выкрутите болт сбоку корпуса редуктора и добавьте при необходимости смазку, предназначенную для работы при высоких температурах.

9.6. Глушитель

После 10 часов работы бензотrimмера проверьте состояние глушителя. Для этого снимите защитный кожух и удалите с помощью растворителя или бензина образовавшийся нагар.

9.7. Регулировка карбюратора

Помните, что неправильно отрегулированный карбюратор может привести к поломке двигателя.

На заводе производится необходимая настройка карбюратора, но при использовании топливной смеси, отличной от стандартной, возможны отклонения в подаче топливной смеси в цилиндр, что вызывает нестабильную работу двигателя.

Если Вы заметили, что двигатель работает нестабильно, немедленно обратитесь в сервисный центр для правильной регулировки.



Запрещается производить разборку узлов двигателя бензотrimмера самостоятельно! При обнаружении признаков самостоятельной разборки узлов двигателя не вполномоченном сервисном центре, изделие не подлежит гарантийному ремонту!

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Вы приобрели долговечный и надёжный бензотrimмер. Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации запрещается разборка и ремонт бензотrimмера самостоятельно.

10.3. Ремонт бензотrimмера должен производиться в авторизованных сервисных центрах.

10.4. Самостоятельно потребитель может производить техническое обслуживание бензотrimмера согласно разделу 9 настоящего руководства. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тканью.

10.5. Периодическое техническое обслуживание производится не реже одного раза в 6 месяцев в специализированном сервисном центре.



Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей изделия. Запрещается хранить бензотrimмер в пыльных помещениях.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок эксплуатации бензотrimмера составляет 12 месяцев со дня продажи.

11.2. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении правильно оформленного гарантийного талона.

11.3. Гарантия не распространяется на бензотrimмер, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:

- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном талоне;
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне;
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне авторизованного сервисного центра;
- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не по назначению, при использовании не оригинальных, некачественных

ных или неисправных расходных материалов;

– при механических повреждениях корпуса, попадании инородных предметов внутрь инструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;

– при естественном износе изделия и его комплектующих;

– при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует:

1) о перегреве инструмента;

2) о не правильном приготовлении топливной смеси.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия: дисковые ножи, кассеты с леской, воздушный фильтр, элементы крепления режущего инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, винты и т.д.), амортизаторы, детали механизма стартера, свечи зажигания, топливный фильтр, крышки бачков, муфта и барабан сцепления.

Срок службы изделия 5 лет.

Изготовитель гарантирует возможность использования изделия по назначению на протяжении срока службы при условии проведения технического обслуживания или ремонта (после окончания гарантийного срока эксплуатации техническое обслуживание и ремонт производятся за счет потребителя).



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель _____

**ПО ВОПРОСАМ СВЯЗАННЫХ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ
ИЗДЕЛИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

**Адреса и телефоны ближайших сервисных центров
указаны в гарантийном талоне**

www.uralopt.ru

МОДЕЛЬ GBC-026




Рис. 18. Двигатель

Двигатель (рис. 18)

№	Артикул	Наименование
1	26001	Винт
2	26002	Крышка фильтра
3	26003	Фильтр воздушный
5	26005	Корпус воздушного фильтра
6	26006	Саморез 4,2x12
7	26007	Воздушная заслонка
8	26008	Рычаг воздушной заслонки
9	33068	Карбюратор в сборе
10	26010	Прокладка карбюратора
11	26011	Винт 5x20
12	26012	Теплоизолятор
13	26013	Прокладка теплоизолятора
14	26014	Кожух маховика
15	26015	Болт кулачка сцепления
16	26016	Шайба
17	26017	Штифт
18	26018	Кулачок муфты сцепления
19	26019	Шайба
20	26020	Пружина сцепления
21	26021	Гайка M8x1
22	26022	Шайба
23	26023	Провод (стоп)
24	26024	Зажигание
25	26025	Винт M4x16
26	26026	Винт M5x25
27	26027	Пластинка
28	26028	Передняя крышка картера
29	26029	Штифт
30	26030	Прокладка картера
31	26031	Уплотнитель
32	26032	Подшипник 6001
33	26033	Шпонка
34	26034	Коленвал
35	26035	Задняя крышка картера
36	26036	Храповик стартера
37	26037	Пружина собачки
38	26038	Собачка стартера
39	26039	Заглушка

№	Артикул	Наименование
40	26040	Ручка стартера
41	26041	Шнур стартера
42	26042	Втулка
43	26043	Крышка стартера
44	26044	Барабан стартера
45	26045	Пружина стартера
46	26046	Винт M5x10
47	26047	Стопор пальца
48	26048	Подшипник шатуна
49	26049	Палец поршня
50	26050	Поршень
51	26051	Кольцо поршневое
52	26052	Прокладка цилиндра
53	26053	Цилиндр
54	26054	Винт M5x20
55	26055	Свеча зажигания
56	26056	Изолятор
57	26057	Дефлектор
58	26058	Прокладка глушителя
59	26059	Глушитель
60	26060	Шайба
61	26061	Шайба
62	26062	Винт M5
64	26064	Бак топливный
65	26065	Держатель
66	26066	*
67	26067	*
68	26068	*
69	26069	*
70	26070	Пробка бензобака в сборе
71	26071	Топливный шланг (а)
72	26072	Топливный шланг (в)
73	26073	Уплотнитель бака
74	26074	Фильтр топливный
75	26075	ЦПГ в сборе
76	26076	Стартер в сборе
77	26077	Муфта сцепления в сборе
78	26078	Храповик в сборе

* – Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.

МОДЕЛЬ GBC-026




Рис. 19. Штанга

Штанга (рис. 19)

№	Артикул	Наименование
1	3343002	редуктор в сборе
1-1	У	стопорное кольцо Ø26
1-2	У	стопорное кольцо Ø10
1-3	У	подшипник 6000-2zs
1-4	3343006	шестерня малая
1-5	У	винт M5x10
1-6	У	винт M5x20
1-7	У	винт M6x12
1-8	3343012	корпус редуктора
1-9	3343013	защита
1-10	У	подшипник 6000
1-11	3343015	шестерня большая
1-12	3343016	вал
1-13	У	подшипник 6002-2zs
1-14	У	кольцо стопорное Ø32
1-15	3343019	фланец ножа
1-16	3343020	шайба прижимная
1-17	S26-52.1-18	отбойник
1-18	M10L	гайка M10L
1-19	У	винт M5x10
1-20	У	нож дисковый 230х25,4х40Т
2	S26-52U.02	штанга в сборе
2-1	3343028	вал
3	ZIP2652MSF	комплект ключей
4	26053	сцепление в сборе
4-1	26041	барабан сцепления
4-2	У	стопорное кольцо Ø35
4-3	У	подшипник 6202
4-4	У	кольцо стопорное Ø15
4-5	26045	корпус сцепления
4-6	3343041	аммортизатор
4-7	У	винт M5x10

№	Артикул	Наименование
4-8	У	винт M5x20
4-9	У	винт M6x20
4-10	У	клип А
4-11	У	клип В
5	3343086	кофух защитный в сборе
6	S26-52MSF.06	кронштейн в сборе
7	S26-52MSF.07	рукоятка управления в сборе
8	У	ранец
9	TH3343-E	касета с леской
10	3343083	кронштейн кофуха
11	3343090	нож подрезной
12	3343053	рукоятка левая в сборе
13	3343057	рукоятка правая
4-6	3343041	аммортизатор
4-7	У	винт M5x10
4-8	У	винт M5x20
4-9	У	винт M6x20
4-10	У	клип А
4-11	У	клип В
5	3343085	кофух защитный в сборе
6	S26-52MSF.06	кронштейн в сборе
7	S26-52MSF.07	рукоятка управления в сборе
8	У	ранец
9	TH3343-E	касета с леской
10	3343083	кронштейн кофуха
11	3343090	нож подрезной
12	3343053	рукоятка левая в сборе
13	3343057	рукоятка правая

* – Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.




Рис. 20. Порядок замены триммерной лески